

# Befüllanleitung Pelletlager

## Pellet Maulwurf® Classic mit Comfort Modul

1

**Heizraum vorbereiten**



Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

2

**Maulwurf in die Befüllposition bringen**



Kippschalter am Steuergerät in Stellung 0 „Befüllung“ bringen.



LED „Befüllung“ blinkt:  
Maulwurf fährt nach oben



**Ziel:** Maulwurf und Saugschlauch befinden sich an der Decke.



LED „Befüllung“ leuchtet:  
Maulwurf in Parkposition

3

**Lagerbefüllung**

Das Pelletlager bis max. 30 cm unter die Decke befüllen, so dass Schlauch und Maulwurf-Gerät freihängend über den Pellets sind. Ist der Schlauch von Pellets bedeckt, muss er befreit werden.

4

**Maulwurf in die Betriebsposition bringen**



Kippschalter am Steuergerät in Stellung I „Betrieb“ bringen.



LED „Betrieb“ blinkt:  
Maulwurf fährt nach unten



**Ziel:** Maulwurf sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.



LED „Betrieb“ leuchtet:  
Maulwurf in Betriebsposition

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.